



INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa
IČO: 47 078 839 IČ DPH: SK2023737452
Tel. 0800 18 23 03 , 031 78 99 673, 0910 905 618

NÁVOD:

NAHRAJ A PREHRAJ

KÓD PRODUKTU: 356040

1. Začnite posunutím prepínača na spodnej časti zariadenia - nahrávanie.
2. Stlačte a podržte hlavné tlačidlo. Keď sa rozsvieti LED svetlo, hovorte do mikrofónu umiestneného na spodnej časti prístroja.
3. Po dokončení nahrávania uvoľnite hlavné tlačidlo.
4. Začnite posunutím prepínača na spodnej časti zariadenia - počúvanie.
5. Stlačte hlavné tlačidlo. Zariadenie prehrá záznam.
Po dokončení prehrávania sa indikátor rozsvieti.
6. Ak sa zariadenie nepoužíva, posuňte prepínač do polohy OFF, aby sa šetrila batéria.

Návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie.

- Pred spustením odstráňte z batérie plastový kryt.
- Zariadenie obsahuje 3 batérie LR 44.
- Batérie by mali byť do prístroja vkladané iba prostredníctvom dospelého osoby.
- Vždy vyberte zo zariadenia použité batérie, aby ste zabránili vytečeniu, ktoré môže spôsobiť škodu.
- Používajte iba odporúčanú batériu do tohto zariadenia.
- Neskratujte póly batérie.
- Zabráňte kontaktu prístroja s vodou alebo inými kvapalnými látkami.

Zariadenie nie je vhodné pre deti do 3 rokov, kvôli prítomnosti malých častí (riziko udusenía).