



INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa

IČO: 47078839, IČ DPH: SK2023737452

Tel. č. 0800 18 23 03, 0910 905 618

E-mail: insgraf@insgraf.sk, www.insgraf.sk

306158 - Montážna sada pre ochranné striešky

Zloženie súpravy:

2 x stĺpik (b) 1,51 m, Ø 5 cm, 1,5 mm - pozinkovaná oceľová rúrka

1 x podlahová základňa (a) 660 x 57 x 1,5 mm

1 x rukoväť (c) na nastavenie výšky bez použitia náradia

1 x gumové lanko (d) Ø 5,5 cm - dĺžka približne 1 m

2 x plastové záslepky (e) + (f)

1 x kolík (g)

Návod na montáž:

1 . Otvorte balenie a skontrolujte obsah.

2. Určite polohu stĺpika

Pre ľahšie určenie polohy rozložte ochrannú striešku na zem, pričom zohľadnite pravidlo, že vzdialenosť medzi okom v strieške a stĺpikom by mala byť aspoň 10 % dĺžky okraja strechy (najlepšie okolo 1 m).

3. Betónovanie podlahovej základne

Na tento účel vykopte dieru s rozmermi približne 50 x 50 cm a hĺbkou 80 cm. Vrstva štrku (15 - 20 cm) v otvore pomáha odvádzať kondenzovanú a dažďovú vodu (ak je to potrebné). Vyrovnajte podlahovú základňu (a) s úrovňou terénu. Je dôležité zabezpečiť, aby bola základňa (a) nainštalovaná so sklonom približne 5 - 10 % vzhľadom na smer, v ktorom sa bude strecha napínať. Sklon základne (a) určuje sklon oceľového stožiara (b) a neskôr ho nemožno zmeniť. Na základňu umiestnite priloženú záslepku (f), aby sa zabránilo vniknutiu betónu do potrubia. Po vyrovnaní vyplňte otvor betónom. Prečítajte si pokyny výrobcu na aplikáciu a čas schnutia betónu.

4. Umiestnenie stĺpika

Po vytvrdnutí betónu odstráňte záslepku (f) základne (a) a uschovajte ju (užitočný ako ochranný uzáver). Teraz zmontujte obe časti stĺpika dohromady (b), pripevnite rukoväť (c) k rúrke a umiestnite záslepku (e) na vrch stožiara. Na zaistenie rukoväte pretiahnite kolík (g) cez vnútro stĺpika a zaistite ho. Tým sa zabráni zdvíhaniu strechy pri slabých nárazoch vetra a zabráni sa tak skĺznutiu rukoväte zo stožiara. Teraz vložte zmontovaný stĺpik do podlahovej základne.

5. Montáž strechy

Strechu namontujte na stĺp pomocou dodaného lanka (d), ktoré absorbuje hmotnosť strechy a zároveň umožňuje individuálne nastavenie výšky posunutím dodanej rukoväte (c).

Dôležité upozornenie:

Treba sa vyhnúť pevnému spojeniu strechy a stĺpika pomocou upínacích pásov, oceľových lán atď., čo môže ohroziť životnosť strechy aj stĺpika. V závislosti od veľkosti striešky by sa malo dbať aj na správnu stabilizáciu a vystuženie stĺpikov.

