

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI TAPICEROWANYCH

Szanowni Klienci,

prosimy o zapoznanie się oraz stosowanie do poniższych zaleceń. Przestrzeganie instrukcji zapewni długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie naszych mebli.

UŻYTKOWANIE:

1. Meble tapicerowane należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją. Nie wolno siadać na podłokietnikach, oparciach ani elementach dekoracyjnych.
2. Meble przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego.
3. Meble powinny być używane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, przy wilgotności względnej powietrza 40–70% oraz temperaturze 0–30 °C.
4. Nie należy ustawiać mebli w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych źródeł ciepła (np. grzejniki, piece).
5. Montaż mebli należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z dołączoną instrukcją, z wykorzystaniem oryginalnych elementów montażowych.
6. Meble muszą być ustawione na wypoziomowanym, stabilnym podłożu.
7. Zabronione jest przepychanie, przesuwanie lub ciągnięcie mebli – grozi to trwałym uszkodzeniem lub przewróceniem.

W celu przemieszczenia mebla należy go unieść, używając odpowiedniego sprzętu (np. wózków, podnośników).

8. Należy bezwzględnie przestrzegać informacji producenta dotyczących maksymalnych dopuszczalnych obciążeń – podanych na meblu lub w dokumentacji.

9. ZASTOSOWANIE W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH Meble zostały zaprojektowane i przetestowane z uwzględnieniem intensywnego użytkowania w przestrzeniach takich jak: sale wykładowe, biblioteki, gabinety, poczekalnie, strefy relaksu w szkołach i uczelniach.

Zgodnie z Załącznikiem B do normy PN-EN 16139, spełniają one wymogi poziomu L2 – intensywnego użytkowania, w zakresie:

- bezpieczeństwa użytkowania,
- stabilności,
- wytrzymałości,
- trwałości konstrukcji i elementów użytkowych.

10. FOTELE Z GNIAZDKAMI ELEKTRYCZNYMI (USB / 230V): Wybrane modele foteli wyposażone są w gniazda elektryczne (USB i/lub 230V), przeznaczone do ładowania drobnych urządzeń elektronicznych (np. telefonów, laptopów, tabletów). W związku z tym obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa:

- Gniazda przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego, w suchych warunkach.
- Należy unikać kontaktu gniazda z wilgocią oraz nie używać go przy widocznych uszkodzeniach.
- Maksymalne obciążenie gniazd nie powinno przekraczać:
- USB: 2,3 A
- 230V: 10 A
- Zabrania się podłączania urządzeń grzewczych (np. farelek, czajników).
- Regularna kontrola techniczna powinna być przeprowadzana przez uprawniony personel placówki.
- W przypadku uszkodzenia modułu należy niezwłocznie go odłączyć i zgłosić usterkę.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PIEŁĘGNACJA TAPICERKI:

1. Stosować wyłącznie środki czyszczące przeznaczone do tapicerki – po wcześniejszym sprawdzeniu działania preparatu w mało widocznym miejscu.
2. Środek musi być odpowiedni dla danego materiału.
3. Powierzchnię przecierać wilgotną szmatką, a następnie natychmiast osuszyć miękką, suchą tkaniną.

4. Nie stosować silnych i żrących środków chemicznych!
5. Tapicerkę należy regularnie odkurzać.
6. Elementy luźne (np. poduszki) warto okresowo obracać dla równomiernego zużycia.
7. Pokrowce z zamkiem należy prać delikatnie, na lewej stronie, w zimnej wodzie, bez wybielaczy; suszyć w stanie rozciągniętym.

WARUNKI GWARANCYJNE:

1. Każdy produkt objęty jest 2-letnią gwarancją producenta, liczona od daty sprzedaży.
2. Nieprawidłowe użytkowanie, niezgodne z instrukcją, skutkuje utratą praw gwarancyjnych.
3. W przypadku montażu przez Gwaranta, podpisanie protokołu odbioru bez uwag oznacza akceptację stanu technicznego mebli.
4. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe na etapie produkcji.
5. Gwarant zapewnia, że meble są wolne od wad i spełniają swoją funkcję pod warunkiem prawidłowego użytkowania, zgodnie z instrukcją oraz w szczególności zasadami zawartymi w instrukcji użytkowania mebli Moje Bambino.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - różnic kolorystycznych między partiami,
 - różnic w fakturze wynikających z naturalnych cech drewna i tkanin,
 - uszkodzeń mechanicznych i chemicznych,
 - przebarwień od światła,
 - naturalnego zużycia materiałów.
7. Gwarancja wygasa również w przypadku:
 - wad wynikających z niewłaściwego montażu,
 - uszkodzeń powstałych w czasie użytkowania,
 - prób napraw przeprowadzanych przez osoby nieupoważnione,
 - nieprawidłowej konserwacji (np. użycia nieodpowiednich środków),
 - zanieczyszczeń skutkujących trwałym uszkodzeniem mebla,

- samodzielnych modyfikacji i napraw.
8. W przypadku stwierdzenia wady należy natychmiast zaprzestać użytkowania mebla i zabezpieczyć go przed dalszym uszkodzeniem.
 9. Reklamacje zgłasza się w terminie 14 dni kalendarzowych od wykrycia wady, poprzez formularz na stronie.
 10. W razie uznania reklamacji, gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę towaru.
 11. W przypadku braku oryginalnych materiałów, należy wybrać materiał zamienny z aktualnej oferty. Brak decyzji w ciągu 14 dni traktowany jest jako rezygnacja z roszczeń.
 12. Naprawa nie wydłuża okresu gwarancji – obowiązuje on jak dla całego produktu.
 13. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, Zamawiający traci prawa gwarancyjne.
 14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody finansowe lub wizerunkowe wynikające z unieruchomienia mebli z powodu realizacji czynności gwarancyjnych.

CERTYFIKATY:

1. Meble tapicerowane spełniają wymagania normy PN-EN 16139:2013 – poziom użytkowania L2 (intensywny).
Przeszły testy wytrzymałościowe potwierdzone odpowiednimi certyfikatami zgodności.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.