

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI PODESTÓW/SPRZĘTÓW SPORTOWYCH

Szanowni Klienci,

zwracamy się z prośbą o zapoznanie i zastosowanie się do poniższych uwag i instrukcji, co pozwoli na długoletnie i bezawaryjne użytkowanie naszych wyrobów. Podesty/ sprzęty sportowe zachęcą dzieci do aktywności ruchowej i wspólnej zabawy, umożliwiają tworzenie torów, scen, podium itp.

UŻYTKOWANIE:

1. Sprzęty powinny być użytkowane zgodnie z ich instrukcją i przeznaczeniem.
2. Użytkowanie powinno być monitorowane przez osoby dorosłe.
3. Podesty należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, przy wilgotności względnej powietrza 40-70%, w temperaturze 0-30 stopni C.
4. Montaż jeśli konieczny powinien przebiegać wyłącznie w oparciu o załączone do produktu instrukcje montażu oraz przy użyciu elementów montażowych dołączonych do konkretnego podestu.
5. Należy każdorazowo przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić stan techniczny podestu – w szczególności stabilność, kompletność elementów montażowych oraz brak uszkodzeń powierzchni.
6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń konstrukcyjnych, niestabilności, pęknięć, luzów czy deformacji – należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania.
7. W razie stwierdzenia (w czasie użytkowania) poluzowania się połączeń, należy dokonać stosownych korekt - zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu, dokręcenia wkrętów dociągnięcie złączy, oraz innych elementów łączących.
8. Użytkowanie powinno odbywać się wyłącznie na stabilnej, równej i suchej powierzchni. Używanie sprzętów na nawierzchni śliskiej, wilgotnej lub miękkiej jest NIEDOZWOLONE!!!

9. Sprzęty sportowe nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz. Narażenie ich na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, promieniowanie UV) może spowodować trwałe uszkodzenia i stwarzać zagrożenie dla użytkowników.
10. Podczas korzystania z kilku podestów jednocześnie, należy zapewnić odpowiednie odstępy bezpieczeństwa między nimi, umożliwiające swobodne poruszanie się i ograniczające ryzyko upadków.
11. Nie należy przemieszczać podestów w trakcie użytkowania lub gdy znajdują się na nich osoby.
12. Nie wolno dokonywać modyfikacji konstrukcyjnych sprzętów ani wymieniać ich elementów na nieoryginalne bez pisemnej zgody producenta.
13. Usuwanie oznaczeń produkcyjnych jest surowo zabronione.
14. Należy bezwzględnie stosować się do wskazań producenta odnośnie maksymalnych obciążeń.

KONSERWACJA I KONTROLA OKRESOWA:

1. Należy przeprowadzać regularne kontrole stanu technicznego podestu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, lub częściej w przypadku intensywnego użytkowania.
2. Kontrola powinna obejmować:
 - sprawdzenie stabilności całej konstrukcji,
 - dokręcenie wszystkich elementów łączących,
 - kontrolę powierzchni na obecność uszkodzeń mechanicznych, rozwarstwień, odprysków itp.,
 - ocenę stanu powłok ochronnych i elementów wykończeniowych.
3. Stwierdzenie oznak zużycia, pęknięć, korozji elementów metalowych lub poluzowania połączeń może skutkować koniecznością wycofania podestu z użytkowania do czasu przeprowadzenia naprawy.
4. Zaleca się dokumentowanie przeprowadzonych kontroli w formie protokołów przeglądów technicznych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Do czyszczenia i odświeżania zaleca się stosowanie ogólnie dostępnych w handlu środków przeznaczonych do czyszczenia, po uprzednim sprawdzeniu działania środka w niewidocznym miejscu.
2. Środki zastosowane do czyszczenia muszą być dostosowane do powierzchni, na której zostaną zastosowane tj. inne do laminatu płyt wiórowych, inne do naturalnego drewna itd.
3. Używanie silnych, żrących środków czyszczących jest NIEDOZWOLONE!

ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI:

1. Po zakończeniu okresu użytkowania, produkt należy zdemontować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, zabezpieczając elementy przed przypadkowym użyciem.
2. Elementy drewniane i laminowane należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach. Części metalowe i plastikowe powinny zostać posegregowane jako odpady surowcowe wtórne.
3. W przypadku wątpliwości co do możliwości dalszego użytkowania podestu, zalecany jest kontakt z producentem lub autoryzowanym serwisem.

WARUNKI GWARANCYJNE:

1. Każdy produkt posiada 2 letnią gwarancję producenta biegnącą od daty sprzedaży.
2. Nieprawidłowe użytkowanie, niezgodne z niniejszą instrukcją oraz celem do którego zostały wyprodukowane czyni uprawnienia gwarancyjne nieważnymi, a wszelkie roszczenia Klienta zostaną odrzucone.
3. Jeżeli w umowie – zamówieniu montaż był określony po stronie Gwaranta, podpis dokonany na protokole odbioru mebli bez wniesienia zastrzeżeń oznacza, że Zamawiający potwierdza brak wad dostarczonych elementów.
4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w rzeczy sprzedanej powstałych wyłącznie na etapie produkcji mebla.
5. Gwarant zapewnia, że wyroby nie zawierają wad i spełniają swą funkcję pod warunkiem używania ich w typowych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad wymienionych

w instrukcji użytkowania mebli, a w szczególności zasad wymienionych w instrukcji użytkowania Moje Bambino.

6. Uprawnienia Gwarancyjne nie obejmują:

- odstępstw kolorystycznych między partiami,
- odstępstw dotyczących faktury drewna lub materiałów obiciowych, które są wynikiem procesu technologicznego,
- uszkodzeń mechanicznych oraz chemicznych, przebarwień, odbarwień, utraty intensywności koloru spowodowanych działaniem światła,
- naturalnego zużycia się produktu.

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają na skutek:

- wad powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu,
- uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania,
- uszkodzeń powstałych na skutek prób wykonania napraw lub poprawek przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta,
- rozklejeń płyty czy okleiny powstałych w wyniku zamoczenia lub zawilgocenia,
- niewłaściwej konserwacji i czyszczenia wyrobów np. poprzez użycie niewłaściwych środków do pielęgnacji, które zawierają substancje mogące naruszyć strukturę,
- zabrudzenia wyrobów mogących wpłynąć na ich trwałe uszkodzenia,
- szkód powstałych w wyniku zdemontowania i ponownego zamontowania podestu,
- szkód powstałych w wyniku podjęcia samodzielnych napraw czy modyfikacji.

8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub uszkodzeń należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania ścianek zabezpieczając przed dalszym użytkowaniem i/lub pogłębieniem powstałych uszkodzeń.

9. Należy w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych zgłosić zauważoną wadę pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych poprzez udostępniony przez Gwaranta Formularz dostępny na stronie <http://www.mojebambino.pl/reklamacje.php>

10. W przypadku gdy Gwarant uzna zgłoszoną wadę za uzasadnioną, gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Wybór sposobu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy do Gwaranta.
11. W przypadku, gdy zajdzie konieczność wymiany towarów lub elementów wyprodukowanych na bazie materiałów, których Gwarant już nie posiada w swojej ofercie (np. blat) Zamawiający ma obowiązek wybrać substytucyjny materiał lub towar występujący w zbliżonej cenie z aktualnej oferty, z którego zostanie wykonana wymienna część. Brak Wyboru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przedstawienia ofert jest równoznaczny z odstąpieniem od roszczeń z tytułu gwarancji.
12. W przypadku dokonania naprawy termin gwarancji dla naprawionego elementu nie ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy i dobiega końca wraz z przysługującymi uprawnieniami gwarancyjnymi obowiązującymi na całość produktu.
13. W przypadku wykorzystania ścianek niezgodnie z powyższą instrukcją Zamawiający traci wszelkie uprawnienia wynikające z gwarancji.
14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty wizerunkowe i finansowe spowodowane unieruchomieniem Towaru z powodu czynności gwarancyjnych i serwisowych.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Sprzęt zgodny z PN-EN 913+A1:2022-02