



INSGRAF S.R.O.
Ostravská 555/24
737 01 Český Těšín

Tel.: 596 414 056,
596 414 057,
596 414 058
Mob.: 608 367 539

e-mail: insgraf@insgraf.cz
www.insgraf.cz

IČ: 26836475
DIČ: CZ26836475
Bankovní spojení:
ČSOB Havířov, č.ú.:
204089457/0300

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ PŘEBALOVACÍCH PULTŮ DŮLEŽITÉ – USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ a PEČLIVĚ PŘEČTĚTE

1. Přebalovací pult je dodáván v kartonu, v demontu, jako výrobek k vlastní montáži.
2. Přebalovací pult je připraven k použití po důkladném sestavení dle přiloženého návodu k montáži (šrouby a upevňovací držáky musí být řádně utaženy).
3. Obal zlikvidujte nebo uchovávejte mimo dosah dětí a kojenců. Aby se předešlo riziku udušení, obal vždy zničte nebo uložte mimo jejich dosah.
4. Přebalovací pult musí být umístěn na vodorovném povrchu.
5. Nepoužívejte přebalovací pult, pokud je některá jeho část poškozena, roztržena nebo některý z dílů chybí. Používejte pouze součásti schválené výrobcem.
6. Všechny kovové spoje musí být pevně utaženy, aby se zabránilo zachycení těla nebo oděvu dítěte.
7. Nenechávejte na přebalovacím pultu žádné předměty a neumísťujte jej do blízkosti jiného vybavení, které by mohlo posloužit jako opora pro nohu nebo představovat riziko udušení či oběšení dítěte (např. šňůry, kabely, závěsy, žaluzie).
8. Dbejte na riziko otevřeného ohně a jiných intenzivních zdrojů tepla (např. elektrických nebo plynových zářičů) umístěných v blízkosti přebalovacího pultu.
9. Během používání se doporučuje pravidelně kontrolovat spoje – zda se neuvolnily a zda jsou všechny díly stabilní a bez prasklin či zlomenin. Uvolněné části je nutno dotáhnout. V případě poškozených dílů (praskliny, zlomeniny) je třeba okamžitě přestat pult používat, dokud nebudou závady odstraněny.
10. Přebalovací podložky se prodávají samostatně.
11. U přebalovacích pultů s kolečky je nutné během používání zajistit kolečka brzdou.
12. Přebalovací pulty jsou určeny pro děti do 3 let.
13. Přebalovací pulty typu 1: maximální věk dítěte 12 měsíců a hmotnost do 11 kg.
14. **Upozornění! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.**

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

15. K čištění přebalovacího pultu se doporučuje používat běžně dostupné čisticí prostředky, po předchozím vyzkoušení jejich účinku na nenápadném místě.
16. Použité čisticí prostředky musí být vhodné pro konkrétní povrch, např. jiné pro laminát, jiné pro přírodní dřevo apod.
17. Povrchy nábytku lze otřít vlhkým hadříkem a poté ihned vysušit měkkou suchou látkou. Jakékoliv drhnutí povrchu nábytku se nedoporučuje.
18. Používání silných nebo žíravých čisticích prostředků je **ZAKÁZÁNO!**
19. Dezinfekce nábytku musí být prováděna prostředky určenými k dezinfekci nábytkových povrchů.
20. U konstrukcí z lakované překližky nebo masivního dřeva je **zakázána dezinfekce prostředky obsahujícími alkohol.**



insGraf®

INSGRAF S.R.O.
Ostravská 555/24
737 01 Český Těšín

Tel.: 596 414 056,
596 414 057,
596 414 058
Mob.: 608 367 539

e-mail: insgraf@insgraf.cz
www.insgraf.cz

IČ: 26836475
Dič: CZ26836475
Bankovní spojení:
ČSOB Havířov, č.ú.:
204089457/0300

Přebalovací pulty odpovídají normám:

ČSN- EN 12221-1+A1:2014-2

ČSN- EN 12221-2+A1:2014-2

ČSN-EN 16121-A1:2017-11