

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ STOLŮ A ŽIDLÍ

Vážení zákazníci,
pro zajištění dlouhodobého a bezproblémového používání našich výrobků se prosím seznam s následujícími pokyny a upozorněními.

POUŽÍVÁNÍ

1. Nábytek není hračka, jeho používání by mělo být pod dohledem dospělé osoby.
2. Nábytek musí být používán v souladu s tímto návodem a jeho určením.
3. Nábytek musí být zvolen podle výšky uživatele v souladu s normou **ČSN-EN 1729-1**:

Výška postavy (bez bot)	800–	930–	1080–	1190–	1330–	1460–	1590–	1740–
[mm]	950	1160	1210	1420	1590	1765	1880	2070
Výška sedáku (±10 mm)	210	260	310	350	380	430	460	510
Výška desky stolu (±10 mm)	400	460	530	590	640	710	760	820

4. Nepřízpůsobení velikosti nábytku uživateli může nepříznivě ovlivnit pohodlí a bezpečnost, a také způsobit poškození výrobku, na které se **nevztahuje záruka** (např. přetížení konstrukce).
5. Nábytek používejte **pouze v uzavřených a suchých místnostech**, chráněných před povětrnostními vlivy, při **vlhkosti 40–70 %** a **teplotě 0–30 °C**.
6. Nábytek neumísťujte blíže než 1 m od aktivních zdrojů tepla (radiátory, kamna).
7. Montáž nábytku provádějte pouze podle přiloženého návodu a s použitím originálních montážních dílů.
8. Nábytkem **nehýbejte tažením nebo tlačení**, hrozí poškození nebo převrácení. Pro přemístění nábytku jej zvedněte nebo použijte vhodné vozíky či zvedací zařízení.
9. Chraňte povrch stolů a skříňek před přímým kontaktem s horkými nádobami, tekutinami a zejména alkoholem, octem či ovocnými šťávami.
10. Nečistoty odstraňujte ihned, tak aby nepronikly do struktury materiálu.
11. Každý kus nábytku má trvalé označení velikosti dle normy ČSN-EN 1729-1 – ujistěte se, že odpovídá výšce uživatele.
12. Odstraňování výrobních štítků je **zakázáno**.
13. U nastavitelného nábytku ověřte, že je správně nastaven pro tělesnou výšku uživatele. Regulace provádějte jen pomocí originálních mechanismů.
14. Nábytek je určen pro uživatele s **hmotností do 110 kg**. Překročení limitu může způsobit poškození a ohrozit bezpečnost.

15. Nesedejte si na stolové desky ani se neopírejte o okraje plnou vahou.
16. Nábytek je navržen tak, aby zamezil **přiskřípnutí prstů**, přesto dbejte opatrnosti při manipulaci.
17. Výrobky byly testovány na stabilitu, pevnost a bezpečnost podle **ČSN-EN 1729-2**.
18. U nábytku s pohyblivými částmi (např. plynové píсты) může údržbu provádět pouze **odborná osoba**.
19. Kontrolujte stav nábytku **nejméně jednou za 12 měsíců**, při intenzivním používání (např. ve školách) každých **6 měsíců**.

ΔBEZPEČNOST

1. Nábytek splňuje požadavky na **ergonomii, pevnost a stabilitu** podle norem ČSN-EN 1729-1 a ČSN-EN 1729-2.
2. Všechny hrany a rohy jsou **zaoblené nebo opatřené ochrannými prvky** proti poranění.
3. Nepoužívejte nábytek k jiným účelům – nesedejte na opěradla, nevystupujte na stolové desky ani se o ně neopírejte plnou vahou.
4. U nábytku s plynovým nebo pružinovým mechanismem mohou regulace provádět pouze dospělé osoby.
5. Opravy a výměny konstrukčních částí smí provádět pouze **vyškolené osoby pověřené výrobcem**.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. K čištění používejte běžně dostupné prostředky určené na nábytek, po předchozím vyzkoušení jejich účinku na nenápadném místě.
2. Vybírejte prostředky vhodné pro daný povrch (jiné pro laminát, jiné pro masivní dřevo apod.).
3. Povrch otřete vlhkým hadříkem a ihned osušte měkkou suchou látkou. **Nedoporučuje se silné drhnutí.**
4. Používání **silných nebo žíravých prostředků** je **ZAKÁZÁNO!**
5. Dezinfekci provádějte pouze prostředky určenými pro nábytkové povrchy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Na každý výrobek se vztahuje **2letá záruka výrobce** od data prodeje.
2. Nesprávné používání v rozporu s tímto návodem ruší záruku.
3. Pokud montáž prováděl výrobce a odběratel podepsal předávací protokol bez výhrad, znamená to, že dodávka je bez vad.
4. Záruka se vztahuje pouze na **skryté vady vzniklé při výrobě**.
5. Výrobce zaručuje, že nábytek je bez vad a funkční, pokud je používán v běžných podmínkách podle tohoto návodu.
6. Záruka se **nevztahuje na**:
 - barevné odchylky mezi výrobními šaržemi,

- rozdíly ve struktuře dřeva nebo čalounění vzniklé technologií,
 - mechanická a chemická poškození, vyblednutí vlivem světla,
 - přirozené opotřebení.
7. Záruka **zaniká**, pokud:
 - dojde k poškození během montáže nebo používání,
 - došlo k neodborným opravám,
 - nábytek zvlhnul nebo byl zalit,
 - došlo ke smršťení fólie vlivem tepla,
 - byl čištěn nevhodnými prostředky,
 - byl poškozen při demontáži či opětovné montáži.
 8. V případě zjištění vady **okamžitě přestaňte výrobek používat** a zabezpečte jej proti dalšímu poškození.
 9. Vadu je nutné nahlásit **do 14 kalendářních dnů** prostřednictvím formuláře na webu [Reklamáce a vrácení zboží | obchod Insgraf](#)
 10. Pokud je reklamáce uznána, záruka zahrnuje **bezplatnou opravu nebo výměnu**. Způsob řešení určuje výrobce.
 11. Pokud se daný materiál již nevyrábí, zákazník si vybere **náhradní materiál** z aktuální nabídky v podobné cenové hladině.
 12. Provedená oprava **neprodlužuje záruční dobu**.
 13. Používání nábytku v rozporu s tímto návodem **ruší všechna záruční práva**.
 14. Výrobce nenese odpovědnost za **finanční nebo reputační škody** vzniklé z důvodu nefunkčnosti výrobku během servisních zásahů.