



insGraf®

INSGRAF s.r.o.

Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa

IČO: 47078839, IČ DPH: SK2023737452

Tel. č.: 0800 18 23 03, 0910 905 618

E-mail: insgraf@insgraf.sk, www.insgraf.sk

NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU PREBALOVACÍCH PULTOV DÔLEŽITÉ – USCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE A STAROSTLIVO PREČÍTAJTE

1. Prebaľovací pult je dodávaný v kartóne, v demonte, ako výrobok na vlastnú montáž.
2. Prebaľovací pult je pripravený na použitie po dôkladnom zostavení podľa priloženého návodu na montáž (skrutky a upevňovacie držiaky musia byť riadne utiahnuté).
3. Obal zlikvidujte alebo uchovávajte mimo dosahu detí a dojčiat. Aby sa predišlo riziku udusenía, obal vždy zničte alebo uložte mimo ich dosahu.
4. Prebaľovací pult musí byť umiestnený na vodorovnom povrchu.
5. Nepoužívajte prebaľovací pult, pokiaľ je niektorá jeho časť poškodená, roztrhnutá alebo niektorý z dielov chýba. Používajte iba súčasti schválené výrobcom.
6. Všetky kovové spoje musia byť pevne utiahnuté, aby sa zabránilo zachyteniu tela alebo odevu dieťaťa.
7. Nenechávajte na prebaľovacom pulte žiadne predmety a neumiestňujte ho do blízkosti iného vybavenia, ktoré by mohlo poslúžiť ako opora pre nohu alebo predstavovať riziko udusenía či obesenia dieťaťa (napr. šnúry, káble, závesy, žalúzie).
8. Dbajte na riziko otvoreného ohňa a iných intenzívnych zdrojov tepla (napr. elektrických alebo plynových žiariviek) umiestnených v blízkosti prebaľovacieho pultu.
9. Počas používania sa odporúča pravidelne kontrolovať spoje – či sa neuvolnili a či sú všetky diely stabilné a bez prasklín či zlomenín. Uvoľnené časti je nutné dotiahnuť. V prípade poškodených dielov (praskliny, zlomeniny) je treba okamžite prestať pult používať, pokiaľ nebudú závady odstránené.
10. Prebaľovacie podložky sa predávajú samostatne.
11. Pri prebaľovacích pultoch s kolieskami je nutné počas používania zaistiť kolieska brzdou.
12. Prebaľovacie pulty sú určené pre deti do 3 rokov.
13. Prebaľovacie pulty typu 1: maximálny vek dieťaťa 12 mesiacov a hmotnosť do 11 kg.
14. Upozornenie! Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

15. Na čistenie prebaľovacieho pultu sa odporúča používať bežne dostupné čistiace prostriedky, po predchádzajúcom vyskúšaní ich účinku na nenápadnom mieste.



insGraf®

INSGRAF s.r.o.

Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa

IČO: 47078839, IČ DPH: SK2023737452

Tel. č.: 0800 18 23 03, 0910 905 618

E-mail: insgraf@insgraf.sk, www.insgraf.sk



16. Použité čistiace prostriedky musia byť vhodné pre konkrétny povrch, napr. iné pre laminát, iné pre prírodné drevo a pod.

17. Povrchy nábytku je možné utrieť vlhkou handričkou a potom ihneď vysušiť mäkkou suchou látkou. Akékoľvek drhnutie povrchu nábytku sa neodporúča.

18. Používanie silných alebo žieravých čistiacich prostriedkov je **ZAKÁZANÉ!**

19. Dezinfekcia nábytku musí byť vykonávaná prostriedkami určenými na dezinfekciu nábytkových povrchov.

20. Pri konštrukciách z lakovanej preglejky alebo masívneho dreva je zakázaná dezinfekcia prostriedkami obsahujúcimi alkohol.

Prebaľovacie pulty zodpovedajú normám: STN-EN 12221-1+A1:2014-2 STN-EN 12221-2+A1:2014-2 STN-EN 16121-A1:2017-11