



insGraf®

INSGRAF s.r.o.

Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa

IČO: 47078839, IČ DPH: SK2023737452

Tel. č.: 0800 18 23 03, 0910 905 618

E-mail: insgraf@insgraf.sk, www.insgraf.sk



NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU NÁBYTKU

Vážení zákazníci, zoznámte sa prosím s nižšie uvedenými pokynmi a odporúčaniami, ktoré Vám zaistia dlhodobé a bezproblémové používanie našich výrobkov.

POUŽÍVANIE

1. Nábytok nie je hračka, jeho používanie by malo byť pod dohľadom dospeléj osoby.
2. Nábytok je potrebné používať v súlade s návodom a jeho určením.
3. Nábytok je určený na použitie v interiéroch (napr. školy, kancelárie, verejné inštitúcie), v súlade s kategóriou používania – stredná alebo vysoká intenzita používania podľa normy STN-EN 16121:2013+A1:2017.
4. Nábytok používajte v uzavretých, suchých priestoroch chránených pred poveternostnými vplyvmi, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40–70 % a teplote 0–30 °C.
5. Nábytok neumiestňujte bližšie ako 1 meter od aktívnych zdrojov tepla (radiátory, kachle).
6. Montáž nábytku musí prebiehať výhradne podľa priloženého montážneho návodu a s použitím montážnych prvkov dodaných s výrobkom.
7. Nábytok musí stáť na rovnom povrchu; v prípade potreby vykonajte reguláciu dvierok dotiahnutím či povolením pántov.
8. Nábytok neposúvajte po podlahe, neťahajte zaň ani ho netlačte, hrozí jeho poškodenie alebo prevrátenie. Pri premiestňovaní ho zdvihnite, prípadne použite vhodný vozík alebo zdvihák.
9. Pred každým premiestnením nábytok vyprázdňte a zaistite pohyblivé časti (zásuvky, dvierka, police a pod.), potom ho opäť vyrovajte.
10. Pri prenášaní neuchopujte nábytok za pohyblivé časti (zásuvky, dvere, police).
11. Zatváranie zásuviek a dvierok nadmernou silou môže poškodiť ich mechanizmy.
12. Nevkladajte prsty ani iné časti tela do medzier medzi pohyblivými časťami nábytku (zásuvky, dvere, veká). Hrozí priškripanie a zranenie. Deti musia používať nábytok iba pod dohľadom dospelých.
13. Pokiaľ sa počas používania uvoľnia spoje, je nutné ich dotiahnuť alebo upraviť podľa montážneho návodu.
14. Povrch nábytku, najmä čelnej časti, chráňte pred nárazmi a poškrábaním.



insGraf®

INSGRAF s.r.o.

Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa

IČO: 47078839, IČ DPH: SK2023737452

Tel. č.: 0800 18 23 03, 0910 905 618

E-mail: insgraf@insgraf.sk, www.insgraf.sk



15. Dosky, komody, stolíky a lavice chráňte pred pôsobením tepla, vlhkosti, alkoholu, octu a ovocných štiav.
16. Nečistoty odstraňujte ihneď, zabránite tak ich preniknutiu do štruktúry materiálu.
17. Odstraňovanie výrobných označení je prísne zakázané.
18. Dodržujte pokyny výrobcu ohľadom maximálneho zaťaženia nábytku uvedené v návode alebo priamo na výrobku.
19. Zásuvky zaťažujte rovnomerne. Neopierajte sa o otvorené zásuvky ani dvierka.
20. Vyvarujte sa nárazov tvrdými alebo ostrými predmetmi.
21. Nábytok je navrhnutý a testovaný podľa požiadaviek na bezpečnosť, stabilitu, pevnosť a životnosť.
22. Nábytok spĺňa požiadavky na ochranu proti prevráteniu – pri správnej montáži a umiestnení na stabilný podklad.
23. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame ukotviť vysoké prvky (napr. skrine, regály) k stene podľa montážneho návodu.
24. Použité pojazdy, pánty a mechanizmy zásuviek boli testované na životnosť a odolnosť podľa príslušných noriem.
25. Nábytok je navrhnutý tak, aby pri správnom používaní obmedzil riziko privretiu prstov.
26. Pravidelne kontrolujte technický stav pohyblivých častí (pánty, pojazdy, brzdy). Poškodené diely je treba ihneď vymeniť za originálne náhradné diely výrobcu.
27. Nábytok je trvalo označený informáciami o výrobcovi, číslom výrobnej šarže a – ak je to nutné – kategóriou používania a číslom normy.
28. Maximálne prípustné zaťaženie políc, zásuviek a celej konštrukcie je uvedené v montážnom návode alebo trvalo na výrobku. Prekročenie limitov môže viesť k poškodeniu a strate záruky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Na čistenie používajte bežne dostupné prostriedky určené na údržbu nábytku – najprv ich vyskúšajte na menej viditeľnom mieste.
2. Čistiace prostriedky musia byť prispôsobené typu povrchu (iné pre lamino, iné pre drevo a pod.).
3. Povrchy je možné utrieť vlhkou handričkou a následne ihneď vysušiť mäkkou suchou tkaninou. Silné trenie sa neodporúča.
4. Používanie silných alebo žieravých prostriedkov je zakázané!



insGraf®

INSGRAF s.r.o.

Kráľovská ulica 8, 927 01 Šaľa

IČO: 47078839, IČ DPH: SK2023737452

Tel. č.: 0800 18 23 03, 0910 905 618

E-mail: insgraf@insgraf.sk, www.insgraf.sk



5. Dezinfekciu vykonávajúte iba prípravkami určenými pre nábytkové povrchy.

6. Pri lakovanej preglejke alebo masívnom dreve nepoužívajte prostriedky s obsahom alkoholu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Každý výrobok má 2-ročnú záruku výrobcu od dátumu predaja.

2. Nesprávne používanie nábytku v rozpore s týmto návodom alebo jeho účelom ruší nárok na záruku.

3. Pokiaľ bola montáž dohodnutá na strane výrobcu, podpis bez výhrad na odovzdávacom protokole znamená, že kupujúci preberá výrobok bez väd.

4. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

5. Výrobca zaručuje, že nábytok neobsahuje vady a plní svoju funkciu, pokiaľ je používaný v bežných podmienkach podľa tohto návodu a zásad značky Moje Bambino/Insgraf.

6. Záruka sa nevzťahuje na: • farebné odchýlky medzi výrobnými šaržami, • prirodzené rozdiely v štruktúre dreva alebo poťahových materiálov, • mechanické a chemické poškodenie, vyblednutie farby vplyvom svetla, • prirodzené opotrebenie výrobku.

7. Záruka zaniká, pokiaľ: • dôjde k vadám spôsobeným nesprávnou montážou alebo používaním, • výrobok bol opravovaný neoprávnenou osobou, • došlo k poškodeniu vodou či vlhkosťou, • došlo k zmršteniu fólie vplyvom tepla, • bola vykonaná nevhodná údržba či čistenie, • došlo k znečisteniu alebo poškodeniu pri demontáži a opätovnom